

38250 VIPstore Näyttelytelta Pop-up, pieni Pystytys- ja purkuohjeet

Pystytys



Ota telta esiin kantolaukusta.



Pura ympyrän muotoinen paketti niin, että lopulta teltan neljä seinää lepäävät päällekkäin levynä maassa.



Tartu teltan reunaan ja käännä niin kuin avaisit kirjan kannen niin, että ensimmäinen aukeama avautuu esiin.



Tartu kahden seinän väliseen saumaan ja nosta telta muotoonsa ja pystyyn.



Valmis! Voit nostaa oviaukon verhon ylös ja levittää teltan pohjapressun paikoilleen ja kiinnittää kiinnitysnarut ja -vaarnat.



HUOM! Toisinaan epäonnistuneen pystytyksen tai purkamisen seurauksena teltan metallikehys saattaa pyörähtää ympäri, jolloin teltan seinä jää lengolle eikä sitä saa pystytettyä eikä kasattua kunnolla. Tartu tällöin pihdeillä lengolle jäävän seinän alareunan kehykseen ja käännä ylöspäin, jolloin reunus "räpsähtää" takaisin oikeaan asentoon.

Purku



Tartu yhteen teltan neljästä sivusaumasta ja paina telta kasaan kaksin kerroin.



Taita telta nelinkerroin.



Taita pystysuunnassa kaksikerroin.



Kerää kaikki metalliset kehysrimat käteesi ja varmista, että ne menevät ylhäältä tasan.



Taita pyöräyttäen ensin toisen puolen "siivekkeet" ympyränmuotoiseen kasaan ja sitten toisen puolen "siivekkeet" samalla tavalla. Tämä voi vaatia harjoitusta.



Pakkaa kantolaukkuun. Muista pystyttää kastunut telta kuivumaan esim. kotona reissun jälkeen.

VIPstore

Maahantuonti & markkinointi:

VIPstore Oy, Killinkoskentie 23, 34800 Virrat

p. 03-475 3474, info@vipstore.fi, www.vipstore.fi