AluWay




AluWay


Maahantuoja:
VIPstore Oy
Killinkoskentie 23
34800 VIRRAT
p. 03-475 3474
info@vipstore.fi
www.vipstore.fi


20122, 20123, 20124


Aluway Yksiosainen autoiluhäkki


KOKOAMISOHJE
























1. Erottele osat.

2. Kiinnitä kuvan mukainen profiiliputki toisen sivuseinän alanurkkaan kuusiokoloruuvilla kuusiokoloavainta apuna käyttäen. Jätä ruuvi vielä löysälle.

3. Kaada häkki kyljelleen sivuseinä maata vasten. Aseta pohjalevy paikoilleen (harmaa puoli ulospäin) asentamasi profiiliputken ja sivuseinän alareunan profiiliputken uriin.

4. Käännä häkki siten, että takaosa (asentamasi profiiliputken puoleinen sivu) on maata vasten. Kiinnitä oviseinä kuusiokoloruuveilla sivuseinään. Jätä ruuvit vielä löysälle.

5. Kiinnitä toinen sivuseinä oviseinään ja takasivun profiiliputkeen kuusiokoloruuveilla kuusiokoloavainta käyttäen. Jätä ruuvit vielä löysälle.

6. Sovita kattolevy paikoilleen sivuseinien yläreunan profiiliputkien urien väliin.

7. Sovita takaseinä paikoilleen (harmaa puoli ulospäin) sivuseinien profiiliputkien uriin. Takaseinän alumiinilista jää ylöspäin.

8. Asenna jäljellä oleva profiiliputki kattolevyn reunaan kuusiokoloruuveilla kuusiokoloavainta käyttäen. Kattolevyn reuna uppoaa profiiliputken uraan.

9. Aseta kolme (3) kalteriputkea sivuseinien reikiin häkin takapuolelle.

10. Kiinnitä putket ja takaseinä kirkkailla ristipääruuveilla (8 kpl) työkalupakkauksen ristipäämeisseliä käyttäen. Kalteriputkissa, sivuseinissä ja takaseinässä on valmiit reijät ruuveille. Kierrä ruuvit varovasti, vältä liiallista voimankäyttöä. KIRISTÄ KAIKKI LÖYSÄLLE JÄTETYT KUUSIOKOLORUUVIT huolellisesti kuusiokoloavaimella.

11. Valmis!